

# Algernon

## ワンタッチスポイラー取扱説明書 【TOYOTA AQUA NHP10前期】

この度は、Algernon製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、いつもお手元に置いて正しい取扱方法により、永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### 初めに

取付前に必ずお読みください。

- ・開梱後、付属品の不足や、破損が無い事を確認して下さい。(商品到着後一週間以内に行なって下さい。) 期間を経過致しますとお受致しかねる事となりますので、ご了承下さい。
- ・製品を塗装・加工(ビス取付穴開け等)される前に必ずお車との仮合わせを行なって下さい。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お早めに御連絡下さい。(尚、事前連絡が無く、取付・塗装・加工等行なった商品は、クレーム対象外となりますのでご注意ください。)
- ・本製品は、車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輛・製品にキズ等を着けない様にテープなどで養生を行なって下さい。)
- ・未塗装品は、製品成型上ピンホール・キズ・クラック等がある場合がございます。その際は、下地処理にて除去して下さい。
- ・塗装は、必ず軟質樹脂用のウレタン塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。強制乾燥(熱乾燥)をしますと製品が変形する恐れが御座います。
- ・塗装後・取付後の返品・交換は、お受け出来ませんので予めご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
- ・装着状態に異常・不明な点がある場合は、販売店までご連絡ください。

### 構成部品

NO	部品名	数量
①	フロントリップスポイラー	1
②	タッピングビス	4
③	プロテクタモール	1

# Algernon

## ワンタッチスポイラー取扱説明書

【TOYOTA AQUA NHP10前期】

### 取付要領

#### 1. 仮合わせ作業



・製品が変形していないか確認して下さい。

#### 2. 取付



プロテクタモールを装着して下さい。



左右同じ作業にして下さい。



画像の丸の位置に付属のビスを取り付けます。ビスを取り付ける際に一度ドリル(3mm)で商品、バンパーの両方に穴をあけて下さい。穴をあけずにそのまま装着するとエアロパーツが割れる事がありますのでお気を付け下さい。

# Algernon

## ワンタッチスポイラー取扱説明書

【TOYOTA AQUA NHP10前期】

### 3、ビス穴参考画像



注) 下側に打つビスは左の矢印を参考にして下さい。商品の特性上、純正のバンパーと製品の間隙ができますが、固定できれば良いので問題はございません。

### 4、完成



- ・取付商品にガタツキがないか、点検して下さい。
- ・取付の際、商品および車体側に傷を付けていないか点検して下さい。
- ・FRP商品の性質上多少隙間が空きますが製品として問題はございません。
- ・定期的に取り付ビスが緩んで居ないか点検をして下さい。

(株)ドウオール Algernon事業部 <http://www.doall.jp>

〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-20-1

TEL03-5725-3625

FAX03-3794-1407